

NOTICE D'ENTRETIEN D'UNE MENUISERIE BOIS AVEC FINITION

Afin de garantir la longévité et la durabilité de vos fenêtres Atulam, nous vous recommandons d'effectuer des opérations simples de nettoyage et d'entretien.

ENTRETIEN GENERAL POUR LES FENETRES FINIES

Nettoyez régulièrement vos fenêtres avec de l'eau savonneuse (au moins une fois par an, cette fréquence doit être augmentée selon l'exposition et la situation géographique : pollution, air marin, poussière...). Cet entretien vous permet de contrôler régulièrement votre menuiserie et de réparer rapidement en cas d'impact (grêle, coups...)

Si vos fenêtres sont éligibles à la garantie 12 ans (fenêtres en chêne ou bois exotique avec une finition peinture usine), nous vous recommandons d'appliquer les produits du kit d'entretien Remmers (livré avec vos menuiseries garanties) une fois par an (commencer la 1ère application deux ans après la pose). Un kit permet d'entretenir environ 25m² de menuiserie (soit à titre indicatif une trentaine de menuiseries 1800 x 1200 mm sans petits bois de type Estibelle)

Attention : si vos fenêtres ont été livrées pré-peintes (brut IFH ou impression blanche), une finition conforme doit être réalisée dans les 3 mois suivants la pose. Une fois la finition appliquée, les consignes d'entretien sont les mêmes que celles stipulées ci-dessus.

Important : ne surtout pas nettoyer vos menuiseries avec un appareil à haute pression ni avec une éponge abrasive. Cela risquerait d'altérer la protection de la menuiserie. Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

TROUS D'EVACUATION

Déboucher les trous d'évacuation de la pièce d'appui, du seuil et des traverses basses au moins une fois par an.



Vue du dessus à l'ouverture de la fenêtre



Vue extérieure


ENTREES D'AIR

Pour les fenêtres équipées de grille de ventilation, celles-ci doivent être dépoussiérées et nettoyées au moins une fois par an. Les grilles permettent le renouvellement de l'air intérieur, veillez à ne pas les obstruer.

FERMETURE ET QUINCAILLERIE

Pour les menuiseries à frappe graisser les organes de rotation et de fermeture avec un lubrifiant au moins une fois par an :

- serrure (hors barillet)
- crémonne
- verrou semi-fixe
- entrebâilleur
- fiches



Pour les menuiseries à fermeture mouton et gueule de loup, graisser tout le long de la fermeture avec un lubrifiant

JOINT D'ETANCHEITE

Nettoyer les joints avec de l'eau savonneuse. Attention le film rouge sur les joints des ouvrants doit être retiré après la pose. Dans le cas d'un renouvellement des finitions, couvrir les joints avec un ruban de masquage.

PARTIES METALLIQUES

Si vos menuiseries sont équipées de parties métalliques : seuil aluminium... Utilisez de l'eau ainsi qu'un détergent doux pour leur entretien. Rincez à l'eau claire et essuyer avec un chiffon doux. Evitez l'utilisation de produits abrasifs.

> Les chemins de roulement des fenêtres coulissantes doivent être nettoyés à l'eau savonneuse. Ne pas huiler ou graisser.

REPARATION

En cas d'impact ou de choc, le bois présente l'énorme avantage de pouvoir être réparé, contrairement aux autres matériaux. Une intervention **rapide** après un choc permet de garantir la durabilité de votre menuiserie. Pour cela, consultez un menuisier professionnel.